



Használati utasítás

A CSOMAG TARTALMA:

- 1 db NOOK S sátor
- 4 db sátorrúd és tárolótasak
- 1 db hordozótáska

FORGALMAZÓ:

NOOK S Magyarország

Mentes Zsolt E.V.

Központi szám: 0036 30 843 4060

Email: info@nookup.hu

Web: www.nookup.hu

Származási ország: Kína

**HA BÁRMILYEN PROBLÉMÁD ADÓDNA A SÁTOR
FELÁLLÍTÁSÁVAL, VAGY ELRAKÁSÁVAL, BEMUTATÓ VIDEÓKÉRT
LÁTOGASS EL WEBOLDALUNKRA!**



www.nookup.hu

GRATULÁLUNK!

Nagyon okos döntést hoztál, amikor úgy döntöttél,
hogy egy eredeti NOOK S tulajdonosa leszel!
(Ha ajándékba kaptad, légy büszke okos barátaidra! :-))

Hogy mi is a NOOK S ?

Egy ágsátor! Arra tervezték, hogy bárhol könnyen felállítsd, majd ha már nincs rá szükséged, percek alatt kicsire összehajtvá tárold, vagy magaddal vidd az utazásaidra. Bárhol használható, ha egy kis magányra, vagy nyugalomra vágysz! Csökkenti a beszűrődő fényt, és kívül tartja a kíváncsi tekinteteket.. Egy fülldugóval kombinálva kevés az a hely, ahol ne alhatnál egy nagyot! :-)

Ha a gyermeked fél esténként, akkor ebben a "varázsbarlangban" biztonságban érezheti magát! Hogy segítsd megnyugtatni, töltsd le weboldalunkról a kifejezetten NOOK S tulajdonosoknak íródott terápiás mesét! :-)
Az ágsátrat később is használhatja majd, ha kollégista lesz, vagy táborozni megy! Hálás lesz neked, hogy megajándékoztad egy kis magánélettel!

Zárszóként kívánunk Neked sok örömet és kalandot a NOOK S
használatához!

Köszönjük a vásárlást!

A NOOK S csapata

A NOOK S -ről általában

JELLEMZŐK:

- A két hosszabb oldalon nyitható ajtónyílások a könnyű használatért
- A két rövidebb oldalon felcsatolható ablaknyílások a jobb szellőzésért
- Telefontöltő kábel bemeneti nyílás
- Méretek: 204x 90x 100cm (hosszúság x szélesség x magasság)

HASZNÁLATI TIPPEK:

- Az első felállítás után kicsit hagyd szellőzni a sátrat!
- Ha hosszabb távon szeretnéd egy ágyon használni a sátrat, akkor javasoljuk, hogy az ágy matracát helyezd a sátorba, így a legstabilabb. Ha ez nem lehetséges, akkor szerezz be egy matracvédőt vagy egy felfújható matracot, hogy maximális kényelemben legyen részed.
- Ha belülről szeretnéd az ajtókat becipzározni, akkor használd a cipzár tetejére varrt textilfülecskét, hogy feszesen tartsd a cipzárat. Így megnövelheted az élettartamát.
- Ha meleg van, vagy hosszú időt töltesz a sátorban, akkor ne zárd be az összes nyílást. Kellemesebb lesz, ha kicsit jár a levegő.

FIGYELMEZTETÉSEK:

- Tartsd távol a sátrat mindennemű hőhatástól, tűztől, cigarettától, gyertyától, stb, mert gyúlékony anyagból van!
- Óvatosan járj el, amikor felállítod, lebontod vagy használod a sátrat, nehogy megsérülj! Legyél különösen óvatos a sátorrudakkal. Csak saját felelősségedre használd a sátrat!
- Ez a termék nem játékszer! Ne hagyd felügyelet nélkül játszani benne a gyerekeket!
- Az ágysátrat vízszintes és egyenes területekre tervezték. Lehetőleg csak beltérben használd. Ha kint használod, teríts alá egy plédet, hogy megvédd a sátrat a sérülésektől és a kosztól.

A NOOK S felállítása:

1. Cipzárzd ki a hozdozótáskát, majd óvatosan vedd ki belőle a sátrat és a sátorrud-tartó tasakot.
2. Óvatosan engedd, hogy a sátor szétnyíljon, és fektesd a földre. A sátorrudakat is csúsztasd össze, és tartsd őket a kezed ügyében.
3. Állítsd a sátrat függőleges helyzetbe, és nyisd szét az oldalait.
4. Csúsztasd a sátorrudakat a NOOK S tetején és alján lévő nyílásokba. (2 rudat a tetejébe, és 2- t az aljába.) Zárd be a cipzárokat.
5. Nyisd ki az ajtónyílást, helyezd be a matracot (nem tartozék), és már KÉSZ is vagy!!

A NOOK S elrakása:



Távolítsd el a matracot vagy a matracvédőt a NOOK S-ből, majd vedd ki a sátrat az ágyból.



Óvatosan húzd ki a merevítőrudakat a sátor tetejéből és az aljából is.



Fektesd az oldalára a sátrat, így lapos lesz. Igazgasd el az oldalakat.



Hajtsd félbe a sátrat, miközben a jobb kezeden lévő sarkot a bal kezéd felé húzod



Így a NOOK S 3 lapos körré hajlik össze. Fogd szorosan!



Óvatosan csúsztasd bele a hozdozótáskába, majd húzd be a cipzárt!